


RÜSCHEN NÄHMASCHINE



einfach nähen



- ⇒ Stelle die Oberfadenspannung und Stichtlänge aufs Maximum
- ⇒ Richte die Nadelposition ganz links aus
- ⇒ Ziehe die Fadenenden ein Stück aus der Nähmaschine raus
- ⇒ Nähe den Stoff, er kräuselt sich jetzt automatisch

EINE AUSFÜHRICHE ANLEITUNG FINDEST DU UNTER:

www.einfach-naehen.com